

Aplicación móvil HID® Reader Manager™



La aplicación móvil HID Reader Manager se puede descargar fácilmente desde App Store de Apple® o Google® Play.

MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE LECTORES ICLASS SE® Y MULTICLASS SE® A TRAVÉS DE UN DISPOSITIVO MÓVIL

- **Adaptable** – Permite a los administradores de lectores gestionar la configuración, el diagnóstico y el firmware del lector a través de Bluetooth mediante dispositivos móviles iOS® y Android™.
- **Cómodo** – Actualiza los lectores iCLASS SE® y multiCLASS SE® más rápidamente, con retroalimentación en tiempo real.
- **Seguro** – Simplifica el proceso de configuración de lectores para mayor seguridad.

La aplicación móvil HID® Reader Manager™ agiliza la gestión de lectores en el lugar de uso. Los administradores pueden ajustar fácilmente los parámetros de configuración, actualizar el firmware, inspeccionar el estado actual del lector y ampliar la funcionalidad en los lectores iCLASS SE y multiCLASS SE compatibles.

La aplicación móvil HID Reader Manager es intuitiva y fácil de usar. Características como el color del LED, la señal acústica, las claves de identificación móvil y el alcance del Bluetooth para la lectura de las identificaciones móviles se pueden visualizar y modificar a voluntad, siguiendo este sencillo proceso:

1. Descargue la aplicación móvil HID Reader Manager en un teléfono móvil o tableta.
2. Inserte el módulo Bluetooth y OSDP en un lector compatible (Nota: algunos lectores ya pueden venir equipados con un módulo Bluetooth).
3. En entornos que utilizan HID Elite o HID Mobile Access®, para permitir el acceso al lector, solicite al administrador de usuarios finales la clave de autorización para la gestión de lectores.
4. Use la aplicación móvil HID Reader Manager para conectarse al lector correspondiente a través de Bluetooth, configurar funciones del lector como el color del LED, la señal acústica, las claves de credenciales o el alcance de Bluetooth.

ESPECIFICACIONES

Aplicación móvil HID® Reader Manager™

Modelos de lectores compatibles	R10/RP10, R15/RP15, R40/RP40, RK40/RPK40
Requerimientos de la aplicación móvil Reader Manager*	Teléfono inteligente iOS® o Android™ compatible con la aplicación móvil HID Reader Manager y conexión a internet
Compatibilidad de hardware de lector*	iCLASS SE® y multiCLASS SE® con números de pieza que empiecen con 900, 910, 920, 921, Revisión E, (excepto pivCLASS® y multiCLASS SE® con Indala® Prox)
Compatibilidad del firmware de lector*	R7SP3, R7SP8, R8.4.x, R8.5.x, R8.6.x

*La lista completa de requisitos del sistema y dispositivos compatibles se puede encontrar en <https://www.hidglobal.com/reader-manager-system-requirements>



hidglobal.com

North America: +1 512 776 9000

Toll Free: 1 800 237 7769

Europe, Middle East, Africa: +44 1440 714 850

Asia Pacific: +852 3160 9800

Latin America: +52 55 5081 1650

© 2018 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. All rights reserved. HID, HID Global, the HID Blue Brick logo, the Chain Design, multiCLASS SE, HID Reader Manager, pivCLASS, Indala and iCLASS SE are trademarks or registered trademarks of HID Global, ASSA ABLOY AB, or its affiliates(s) in the US and other countries and may not be used without permission. All other trademarks, service marks, and product or service names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.
2018-09-25-pacs-hid-reader-mgr-app-ds-es

PLT-XXXXX

An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY