

Application Mobile HID® Reader Manager™



L'application mobile HID Reader Manager peut être facilement téléchargée à partir de l'Apple® App Store ou Google® Play Store.

MAINTENANCE ET GESTION DES LECTEURS ICLASS SE® ET MULTICLASS SE® VIA SMARTPHONE

- **Adaptable** - Permet aux administrateurs de gérer la configuration du lecteur, d'établir des diagnostics et de mettre à jour le firmware via Bluetooth sous iOS® et Android™.
- **Pratique** - Met à jour les lecteurs iCLASS SE® et multiCLASS SE® plus rapidement, avec activation en temps réel.
- **Sécurisé** - Simplifie le processus de configuration des lecteurs pour une sécurité accrue.

L'application mobile HID® Reader Manager™ facilite la gestion des lecteurs sur le terrain. Les administrateurs peuvent facilement adapter la configuration à leurs besoins, mettre à jour le firmware, inspecter l'état actuel du lecteur et étendre les fonctionnalités des lecteurs iCLASS SE et multiCLASS SE compatibles.

L'application mobile HID Reader Manager est intuitive et facile à utiliser. Adapter les caractéristiques telles que la couleur des voyants, le bip, charger les clés mobile et les identifiants, ajuster les paramètres Bluetooth... tout ceci peut être visualisé et modifié à volonté selon un processus simple:

1. Téléchargez l'application mobile HID Reader Manager sur un téléphone portable ou une tablette.
2. Connectez le module Bluetooth et/ou OSDP sur un lecteur compatible (Remarque: certains lecteurs peuvent déjà inclure un module Bluetooth en équipement standard).
3. Pour les environnements utilisant une clé HID Elite ou une clé HID Mobile Access® : activez le lecteur, demandez la clé d'administration pour la gestion du lecteur à l'administrateur.
4. Utilisez l'application mobile HID Reader Manager pour vous connecter au lecteur via Bluetooth, configurer les fonctions du lecteur telles que la couleur des voyants, le bip sonore, les clés d'identification mobile ou les paramètres Bluetooth.

CARACTERISTIQUES

Application Mobile HID® Reader Manager™

Modèles de lecteurs supportés	R10/RP10, R15/RP15, R40/RP40, RK40/RPK40
Prérequis	Smartphone compatible iOS® ou Android™ avec l'application mobile HID Reader Manager et connexion internet
Compatibilité hardware lecteurs	iCLASS SE® et multiCLASS SE® Revision E références commençant par 900, 910, 920, 921 (impossible avec pivCLASS® et multiCLASS SE® avec Indala®)
Compatibilité firmware lecteurs	R7SP3, R7SP8, R8.4.x, R8.5.x, R8.6.x

*Une liste complète de la configuration système requise et des appareils compatibles est disponible à l'adresse suivante:

<https://www.hidglobal.com/reader-manager-system-requirements>



hidglobal.com

North America: +1 512 776 9000

Toll Free: 1 800 237 7769

Europe, Middle East, Africa: +44 1440 714 850

Asia Pacific: +852 3160 9800

Latin America: +52 55 5081 1650

© 2018 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. All rights reserved. HID, HID Global, the HID Blue Brick logo, the Chain Design, multiCLASS SE, HID Reader Manager, pivCLASS, Indala and iCLASS SE are trademarks or registered trademarks of HID Global, ASSA ABLOY AB, or its affiliates(s) in the US and other countries and may not be used without permission. All other trademarks, service marks, and product or service names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.
2018-09-25-pacs-hid-reader-mgr-app-ds-fr

PLT-04077

An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY